

Wireless Clickkit® Quickguide

Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille inn timerstyring...5-6 Feilsøking...7



Wireless Clickkit® Quickguide

Knapper og display



Slik slår du termostaten av/på

🖙 Trykk på "🗥" for å slå termostaten av eller på.

Hvis du trykker på av/på-bryteren, settes Veria Wireless Clickkit® til drifts- eller hvilemodus.

Når termostaten er i driftsmodus, virker gulvvarmesystemet i henhold til brukerens innstillinger.

I hvilemodus er ikke gulvvarmesystemet aktivert, med mindre frostbeskyttelsesmodus er aktivert.

Trekk støpselet ut av stikkontakten for å slå termostaten helt av.

Slik aktiverer du bakgrunnslyset

Når én eller flere av de 5 knappene er aktivert, lyser bakgrunnslyset. Det fortsetter å lyse i 10 sekunder etter siste berøring av en knapp.

Slik stiller du klokken

Med termostaten slått på:

- 🖙 Trykk på "🕑" én gang => "Hour" blinker.
- Irykk på "▲" eller "▼" for å velge timene.
- Irykk på "⊕" igjen => "Minute" blinker.
- Irykk på "▲" eller "▼" for å velge minuttene.
- Irykk på "⊕" igjen => "Week day" blinker.
- Irykk på "▲" eller "▼" for å velge ukedagen.
- ► Trykk på "⊕" igjen for å lagre tidsinnstillingene og avslutte.

Slik stiller du inn ønsket gulvtemperatur (innstillingspunkt)

Med termostaten slått på:

Trykk på "▲" og "▼" for å justere innstillingspunktet for ønsket gulvtemperatur (FT). Når du justerer gulvtemperaturen, vises symbolet "FT" og "SET".

Displayet går tilbake til normalvisning etter 5 sekunder.

Slik leser du gjeldende gulvtemperatur

Veria Wireless Clickkit[®] termostaten viser gjeldende romtemperatur (**RT**) i displayet. Romtemperaturen (**RT**) er bare en informasjon og *brukes ikke til å regulere gulvvarmesystemet.*

Det er innstillinger på gulvtemperatur (FT) som brukes til regulering av gulvvarmesystemet.

Hvis du ønsker å se gjeldende gulvtemperatur (FT), følger du trinnene nedenfor:

Med termostaten slått på:

Trykk på "M" én gang => "FT" blinker, og displayet viser gjeldende gulvtemperatur.

Etter 5 sekunder går displayet tilbake til å vise gjeldende romtemperatur (**RT**).

Slik aktiverer du frostbeskyttelsesmodus

Slik aktiverer du frostbeskyttelsesmodus:

Med termostaten slått av:

- Hold "M" inne i 3 sekunder.
- Trykk på "▲" og "▼" for å veksle mellom de to modusene.

Velg 01 (frostbeskyttelse på)

Slik deaktiverer du frostbeskyttelsesmodus:

Med termostaten slått av:

- Hold "M" inne i 3 sekunder.
- Trykk på "▲" og "▼" for å veksle mellom de to modusene Velg 00 (frostbeskvttelse av)

Når frostbeskyttelse er aktivert og termostaten er slått av, aktiveres oppvarmingen hvis gulvtemperaturen er lavere enn 5 °C

Oppvarmingen slår seg av igjen når gulvtemperaturen når 7 °C.

Når frostbeskyttelsesmodus er aktivert, viser displayet "💥".

Slik aktiverer du TIMERMODUS

Med termostaten slått på:

- Hold "M"-knappen inne i 3 sekunder.
- IFT Trykk på "▲" eller "▼" for å velge innstillingene nedenfor:
- 00 = Ingen timer (deaktiver timerfunksjon)
- 01 = Programmerbar. "⊕" vises på displayet.

Når du er ferdig, lar du termostaten stå. Den går tilbake til normal visning etter 3 sekunder.

Du kan nå stille inn varmeprogrammene. Termostaten må ha 4 varmeperioder for ukedagene (man.-fre.) og 4 varmeperioder for helgen (lør.-søn.).

Legg merke til at programmeringen for hele uken *må utføres i én sammenhengende prosess*, så det kan være en god idé å skrive ned periodene til informasjon når termostaten programmeres.

Fabrikkinnstillinger for timer

Ukedager (man.-fre.)

Periode 1 starter kl. 06.00 - Temperaturinnstilling 25 °C Periode 2 starter kl. 08.00 - Temperaturinnstilling 15 °C Periode 3 starter kl. 16.00 - Temperaturinnstilling 25 °C Periode 4 starter kl. 22.30 - Temperaturinnstilling 15 °C Helg (lør.-søn.) Periode 1 starter kl. 08.00 - Temperaturinnstilling 25 °C

Periode 1 starter kl. 08.00 - Temperaturinnstilling 25 °C Periode 2 starter kl. 23.00 - Temperaturinnstilling 15 °C Periode 3 starter kl. 23.10 - Temperaturinnstilling 15 °C Periode 4 starter kl. 23.20 - Temperaturinnstilling 15 °C

Slik stiller du inn timeren

Hold "^(C)" inne i 3 sekunder. Tallet "1" og "**Mo Tu We** Th Fr" vises.

Dette angir at du kan programmere det første vekslingstidspunktet for ukedagene.

- Trykk på "▲" eller "▼" for å stille inn ønsket starttidspunkt.
- 🖙 Trykk på "🕑" for å godkjenne denne innstillingen.
- Irykk på "▲" eller "▼" for å stille inn ønsket temperatur.

Irykk på "⊕" for å godkjenne denne innstillingen.

Gjenta prosedyren for vekslingstidspunkt 2-4 for ukedagene.

Når du har programmert periode 1-4 for ukedagene, kan du nå stille inn vekslingstidspunktene for helg. **"Sa Su**" vises.

- Trykk på "▲" eller "▼" for å stille inn ønsket starttidspunkt.
- 🖙 Trykk på "🕑" for å godkjenne denne innstillingen.

Image of the second second

Slik overstyrer du innstillingene i TIMERMODUS

Du kan når som helst endre de forvalgte temperaturene ved å trykke på "▲" eller "▼"

Den manuelle overstyringen gjelder til starten av neste timerperiode. Deretter vil termostaten gjenoppta de programmerte innstillingene.

Wireless Clickkit® Quickguide

Feilsøking:

Problem:	Løsning:
Batteriikonet blinker	Bytt batteri
Displayet lyser ikke når det slås på	Bytt batteri
Gulvet blir ikke varmt	Kontroller at regulatoren er slått på (grønn lampe lyser) Hvis dette er tilfelle, skal du kontrollere at innstillingspunktet er riktig stilt inn (se side 3)
Radioikonet blinker gjentatte ganger	Radiokommunikasjonen ble avbrutt. Still tilbake til fabrikkinnstillinger.
Displayet viser LO	Temperaturen er lavere enn 0 °C
Displayet viser HI	Temperaturen er høyere enn 50 °C

Slik stiller du tilbake til fabrikkinnstillinger

Alle innstillinger, unntatt tidspunkt og dato, stilles tilbake til fabrikkinnstillinger:

Med termostaten slått av:

- Image: Hold "M" og "▲" inne i 3 sekunder.
- 🕼 Velg 01 ved å trykke på 🖈

